

1 Configuración da tableta dixitalizadora Wacom Intuos

2 Configuración da tableta dixitalizadora Wacom Intuos en Windows

- Nestes intres temos nas aulas, nos equipos do profesorado a seguinte configuración:
 - ♦ **2 pantallas.** Unha delas é a **principal** e a outra é a **secundaria**.
 - ♦ **1 proxector** conectado facendo espello coa pantalla secundaria (salvo algunha aula que está independente).
 - ♦ **1 webcam Logitech** (con **micrófono** integrado)
 - ♦ **1 tableta dixitalizadora Wacom Intuos S** con conectividade USB e posibilidade de conexión por bluetooth (xa que a tableta ten batería e permítenos desconectala do USB). Para evitar problemas recoméndase deixala conectada ao USB.
 - ♦ **1 conexión bluetooth** (integrada no equipo All In One) ou un **adaptador bluetooth** conectado no frontal do PC (non extraer nin cambiar de posición). A funcionalidade bluetooth activouse para aquel profesorado que queira empregar cascos bluetooth ou calquera outro dispositivo sen cables no PC.

Vexamos como configurar a **tableta dixitalizadora Wacom Intuos** en **Windows**.



ATENCIÓN: cando non esteamos empregando o lapis, recoméndase non deixalo enriba da tableta por que pode producir interferencias no rato. Podemos deixalo enriba dos botóns da tableta ou na mesa a carón dela.

- A forma de uso desta tableta consistirá en que durante as clases, cando fagamos a videoconferencia simultánea co alumnado que estea nas súas casas, empreguemos a tableta dixitalizadora cando queiramos escribir algo nun encerado virtual. Deste xeito se queremos escribir algo farémolo na pantalla secundaria (que é a que se está amosando no proxector) e ademais será a pantalla que estaremos emitindo en directo na videoconferencia ao alumnado das casas.
- Como temos 2 pantallas a configuración básica da tableta consistirá en indicarlle con que pantalla queremos interactuar:
 - ♦ pode configurarse para que interactue co escritorio completo (2 pantallas)

- ◆ coa pantalla principal
- ◆ ou coa pantalla secundaria.

Neste caso imos configurala coa pantalla secundaria.

Pasos do asistente que aparece cando iniciamos sesión ou na aplicación "**Wacom Desktop Center**".

 Asistente de configuración de Wacom Intuos


wacom®
Intuos

Bienvenido

Configure su tableta Wacom Intuos en unos pocos pasos.

Iniciar





Botones del lápiz

Pulse el botón del lápiz mientras lo mantiene por encima de la tableta para hacer clic derecho. Encontrará más información sobre los botones del lápiz en el Wacom Desktop Center.

[Atrás](#) | [Siguiende](#)



ExpressKeys

Las teclas ExpressKey son botones personalizables para activar atajos de teclado o funciones de aplicaciones. Encontrará más información sobre las teclas ExpressKey en el Wacom Desktop Center.


[Atrás](#) | [Siguiente](#)



Flotación del lápiz

Pase el lápiz por encima de la tableta para mover el cursor. Toque la superficie de la tableta con la punta del lápiz para hacer clic.

[Atrás](#) | [Siguiente](#)



Proyección del lápiz

Coloque el lápiz en la parte superior derecha de la tableta y el cursor se fijará directamente en la parte superior derecha de la pantalla.

[Atrás](#) | [Siguiente](#)

wacom



Mis dispositivos

Intuos BT M (100% )



Ajustes de copia de seguridad



Actualizaciones



Soporte



Tienda

Software

Canjee su software

Descargue el software incluido en el paquete de su dispositivo Wacom

Opciones

Ajustes del lápiz

Personalizar cómo funciona el lápiz

Ajustes de las teclas ExpressKey

Personalizar las funciones de ExpressKey

Ajustes de control en pantalla

Crear y cambiar los controles en pantalla

Ejecutar el asistente de configuración

Ejecutar el asistente de instalación

- **En ajustes de control en pantalla**, tendremos que configurar con qué pantalla queremos que interactúe la tableta, o que se llama **Proyección**.
- Generalmente configuraremos que interactúe con el monitor secundario (o que se emplea para la proyección de Streaming).

wacom



Mis dispositivos

Intuos BT M (100%)



Ajustes de copia de seguridad



Actualizaciones




Soporte




Tienda

Propiedades de la tableta Wacom

Aplicación:



Tableta Lápiz Proyección Controles en pantalla



Modo

☒ Lápiz

Área de la pantalla


Área de la tableta

☒ Usar entrada de lápiz Windows

Acerca de

Opciones...

- También podremos configurar las **acciones asociadas a los botones del lápiz**, por ejemplo:




3 Configuración da tableta dixitalizadora Wacom Intuos en Debian


Para configurar a Tableta Wacom en Debian:

- Acceder aos **dispositivos** -> **Tableta Wacom**.
- Na ventá que aparece pódese configurar o Lapis ou a Tableta.

- A seguinte imaxe amosa a configuración da tableta:
- Seleccionar **Modo de seguimento: Tableta (absoluto)**



- E no "Mapa que monitorizar?"



Deste xeito queda a tableta configurada para traballar có monitor da dereita, o auxiliar (conectado ó proxector).

Grazas a Cristina Paris por facilitar esta información da configuración en Debian.

Veiga (discusión) 22:13 28 sep 2020 (CEST)